

Va1 8 Seitenteil Salon

Seitenteile an oberer Kante von Innenschale ausrichten, 4 x durch Stoff in Innenschale bohren (3,5mm Bohrer). Dann mit beiliegenden Schrauben (4,2 x 16) und Rosetten festschrauben. Gegenstück Klettband Folie abziehen und unten fest andrücken.

